

Tipy pro správnou instalaci závory WIL4

Napájení závory musí být jištěno proudovým chráničem 0,03 A !!!

Pro správnou funkčnost závory je nutné ji správně vyvážit a nastavit.

V první řadě provedeme po instalaci ramene vyvážení závory (viz. návod str 7.)

Poté je nutné seřídit koncové spínače pro zpomalení pohybu na konci dráhy ramene.

Spínače pro zpomalení pohybu závory by měly spínat a závora zpomalovat s dostatečným předstihem před mechanickým koncovým dorazem, aby byl pohyb závory plynulý. Jestliže není pohyb plynulý a závora se rychle zastaví, zvětšíme úhel, při kterém se pohyb ramene zpomaluje, tak aby byl pohyb a zastavení závory plynulý.

Dalším krokem je nastavení pracovní síly na potřebnou hodnotu. Se silou je také spojena rychlost závory, pokud Vám stačí pomalý pohyb závory, nastavte trimr pracovní síla na co nejnižší požadovanou sílu (rychlost). **Čím nižší je rychlost tím méně je závora namáhána.**

V žádném případě se neřídíme pravidlem, že pokud závora funguje je všechno v pořádku!!!

Popsány jsou pouze důležité kroky, zbytek kroků instalace a zprovoznění závory je v návodu.